


Bohrlehren




- ▶ BlueJig Griff
- ▶ Für Griffe und Knöpfe

Berechnungsformeln



2

Abstand Blendeseitenkante bis zur Befestigungsbohrung des Knopfes
 $\geq 10 \text{ mm} / \leq 334 \text{ mm}$



2

Abstand Blendeseitenkante bis zur ersten Befestigungsbohrung des Griffes
 $\geq 10 \text{ mm} / \leq 334 \text{ mm}$

Einstellung Höhenpositionierung 20 - 65 mm

