



<p>DUO 35 ml blau verzinkt</p> <p>Art. Nr.: K061</p>	<p>DUO 35 ol gelb verzinkt</p> <p>Art. Nr.: K062</p>
<p>1. DUO 35 auf Maß anreißern und 3 mm tief bohren</p> <p>HM-Bohrer mit Tiefenanschlag Art. Nr.: Z071</p>	<p>1. Bohrschablone auf Maß einstellen und 3 mm tief bohren</p> <p>Bohrschablone DUO 35 Art.Nr.: K564</p> <p>HM-Bohrer mit Tiefenanschlag Art. Nr.: Z071</p>
<p>2. Gegenstück kornen und vorbohren</p> <p>Körner Art. Nr.: K069</p>	<p>3. Einschrauben und Einhängen</p> <p>Alternativ: Euro-Schraube Ø 6 x 10 mm Art. Nr.: Z510</p> <p>SK Schraube Ø 4mm</p>

© KNAPP GmbH. Alle Maße in mm - Irrtümer, Druckfehler und Änderungen, auch technische vorbehalten / all measures in mm - Errors excepted. VERSION 01 26.02.2008